

Fresh Tag 1U 次性溫度記錄器操作說明

產品概述

一次性溫度記錄儀升級版，三顆 LED 燈顯示（紅黃綠），可自動生成 PDF/CSV/PDF&CSV 報告。



Fresh Tag 1	一次性		
溫度測量範圍	-40℃~60℃		
測量溫度精度	$\pm 0.5^{\circ}\text{C}/0.9^{\circ}\text{F}$ (-20℃~40℃/-4°F~104°F) $\pm 1.0^{\circ}\text{C}/1.8^{\circ}\text{F}$ (其他溫度範圍)		
啟動延時	1 分鐘-24 小時	記錄間隔	0 分鐘-24 小時
顯示方式	LED 顯示	數據介面	USB 接口
記錄容量	PDF: 129600 PDF&CSV: 20000	供電電源	CR2032
尺寸	67mm*27mm*5mm	重量	11g
防水等級	IP67		

操作說明

1. 開機

長按 3s 開機，綠燈閃爍 3 次表示開機成功。

2. 工作

開機后，LED 每 30s 閃爍一次。若檢測溫度超過報警點紅燈閃爍，沒有超過報警點則綠燈閃爍，工作中短按按鍵，若檢測溫度超過報警點紅燈閃爍，沒有超過報警點則綠燈閃爍。

3. 關機

手動關機：長按 3s 關機，紅燈閃爍 3 次后，綠/紅（根據是否報警）燈閃爍 1 次，關機后，短按按鍵，紅燈和綠燈同時閃爍 1 次。

USB 關機：插上 USB，先紅燈閃 1 下表示 USB 關機，再綠燈常亮，等待報告生成后，紅燈閃爍。

自動關機：完成工作天數后，自動關機。

4. 讀取報告

打開防水袋，將溫度記錄儀插入電腦的 USB 介面，綠燈常亮，報告自動生成后，紅燈閃爍。

再次讀取報告，插入電腦的 USB 介面，紅燈閃爍。

5. 完成使用

讀取報告后，短按按鍵，紅燈和綠燈同時閃爍 1 次。